

PODCAST-REPUN SISÄLTÖ

Repun sisältö:

- 1 kpl ZOOM H4N Pro -tallennin ja sen kirkas suojakotelo
- 1 kpl SD-kortin adapteri jonka sisällä 32GB microSD-kortti (tallentimessa)
- 2 kpl RODE Podmic -mikrofoneja
- 2 kpl mikrofonien pöytätelineitä
- 2 kpl XLR-kaapeleita

Podcast-repusta vastaava tukitiimi varmistaa jokaista lainatapahtumaa varten jokaisen tarvikkeen toimintakunnon ennen luovutusta.

Tallentimeen vaadittavien AA-paristojen hankinta on lainaajan vastuulla.

PODCAST-REPUN KÄYTTÖOHJE

Varmista, että nauhoituksen tallennuspaikka on rauhallinen ja suljettu tila, eikä ylimääräisiä taustääniä ole.

1. Kytke mikrofoni(t) ZOOM-tallentimeen XLR-kaapelilla. XLR-kaapelin urosliitin menee tallentimeen ja naarasliitin Podmic-mikrofoniin.
2. Kierrä mikrofoni pöytätelineeseen ja kohdista mikrofonin etupää puhujan suuntaan.
3. Kytke tallentimen virrat päälle sen oikealta sivulta löytyvästä virtakytkimestä.
 - o Varmista, että tallentimessa olevissa paristoissa on riittävästi virtaa ja että sen sisällä oleva SD-kortti on tyhjä.
4. Kun tallennin on käynnistynyt, voit aloittaa nauhoittamisen painamalla kaksi kertaa REC-painiketta (pyöreä painike jossa punainen piste).
5. Kun nauhoitus on tehty, paina yhden kerran STOP-painiketta (neliön muotoinen painike jossa valkoinen neliösymboli).
6. Sammuta tallentimen virta samasta virtakytkimestä.
7. Irroita SD-kortti laitteen oikealta sivulta ja aseta sen kortinlukijaan/tietokoneeseen tiedostonsiirtoa varten.
 - o Siirrä tarvittavat tiedostot omalle tallennusasemallesi ja poista lopuksi kaikki omat tiedostosi SD-kortilta. Suosittelemme myös varmuuskopion ottamista jokaisesta tarpeellisesta tiedostosta.
 - o HUOM! Tukitiimi tyhjentää SD-kortin itse, mikäli lainaaja ei sitä ole itse tehnyt. Tukitiimi ei vastaa tiedostoista, mitkä on jätetty tallentimen SD-kortille podcast-repun palauttamisen yhteydessä.